

SGH-i900
**Manual de
utilizare**



Utilizarea acestui manual

Acest manual a fost conceput special pentru a vă ghida prin funcțiile și caracteristicile telefonului dumneavoastră.



Pentru informații care nu sunt acoperite de acest manual, vă rugăm să faceți referire la meniul Help din cadrul sistemului de operare Windows Mobile® 6 Professional.

Iconițe de instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu iconițele pe care le găsiți în acest manual.



WARNING

Atenție—situații care pot produce vătămare corporală proprie sau a altora



CAUTION

Atenție—situații care pot produce deteriorarea telefonului sau a altor echipamente



Referire la—note, sfaturi de utilizare, sau informații suplimentare



Referire la— paginile cu informațiile corespunzătoare; spre exemplu ► p. 12 (reprezintă "a se vedea pagina 12")



Urmărit de către—ordinea opțiunilor sau meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge o etapă; spre exemplu: apăsați **Start** → **Programs (Programe)** → **Camera** (reprezintă **Start**, urmat de către **Programs**, urmat de către **Camera**)



Paranteze pătrate—tastă, spre exemplu: [Ⓚ] (reprezintă tastele de Pornire -Power Key)

Drepturi de autor și mărci înregistrate

Drepturile la toate tehnologiile și produsele care includ acest dispozitiv sunt proprietatea titularilor respectivi:

- Acest produs include software sub licența MS, afiliat al Microsoft Corporation. Microsoft și software-ul care poartă denumirea Microsoft sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation. Înainte de utilizarea acestui produs, a se face referire la Acordul privind TERMENII DE LICENȚIERE ALE SOFTWARE-ULUI MICROSOFT PENTRU SOFTWARE-UL WINDOWS MOBILE 6 de la sfârșitul acestui ghid privind informații despre drepturi și restricții.



- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.



- Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. Worldwide - Bluetooth QD ID: B014133
- DivX® este marcă înregistrată a DivX, Inc., și se utilizează sub licență.

Contents

Informații privind siguranța și utilizarea	5
--	---

1. Introducere text	13
----------------------------	-----------

Change the text input method	13
------------------------------------	----

Schimbarea metodei implicite de introducere a textului	13
---	----

Introducerea textului cu comanda Block Recognizer	14
--	----

Introducerea textului cu ajutorul Tastaturii	14
---	----

Introducerea textului cu comanda Letter Recognizer	15
---	----

Introducerea textului cu Samsung Keyboard ("Tastatura Samsung")	15
--	----

Introducerea textului cu Samsung Keypad	16
--	----

Introducerea textului cu Samsung Phonepad	16
--	----

Introducerea textului cu comanda Transcriber	17
---	----

Creați o schiță	18
-----------------------	----

2. Comunicare	19
----------------------	-----------

Apeluri	19
---------------	----

Mesaje	21
--------------	----

3. Media	24
-----------------	-----------

Camera	24
--------------	----

Album Media	27
-------------------	----

Slide-uri de poze ("Photo Slides")	29
--	----

Touch Player	31
--------------------	----

Controlor Media ("Media Controller")	32
ShoZu	33
Editor Video	34
Streaming Player	38
FM Radio	38

4. Productivitatea personală 40

Contacte	40
Calendar	43
Office Mobile	43
Note	45
Teme ("Tasks")	46
Ceas ("Clock")	47

5. Web 50

Windows Live	50
Messenger	51
RSS Reader	52
Podcasts	53
Google Launcher	54
Google Maps	54

6. Conectivitate 57

Bluetooth	57
ActiveSync	60

7. Programe Suplimentare	63	8. Remedierea defecțiunilor	70
Jocuri ("Games")	63		
Java ("Java")	63	9. Acordul privind TERMENII DE LICENȚIERE ALE SOFTWARE-ULUI MICROSOFT PENTRU SOFTWARE-UL WINDOWS MOBILE 6	75
Calculator ("Calculator")	63		
Convertorul Inteligent ("Smart Converter")	64	Index	84
Task Manager	65		
Task Switcher	65		
Căutarea telefonului dumneavoastră	66		
Meniul Principal ("Main Menu")	66		
File Explorer	67		
TV Out Viewer	67		
Cadru Digital	68		
Cititorul Inteligent ("Smart Reader")	68		



Informații privind siguranța și utilizarea

Respectați următoarele precauții pentru a evita situațiile periculoase și ilegale și pentru a asigura o funcționare la nivel superior a dispozitivului dumneavoastră.



WARNING

Avertismente de siguranță

Țineți dispozitivul departe de copii și animale

Țineți dispozitivul și toate accesoriile departe de copii mici sau animale. Piese mici pot produce asfixierea sau rănirea gravă dacă sunt înghițite.

Protejați-vă auzul



Ascultarea la cască la un volum ridicat poate să ducă la deteriorarea capacității auditive. Utilizați numai setarea volumului minim necesar pentru a auzi conversația sau muzica.

Instalați telefonul mobil și echipamentul cu grijă

Asigurați-vă că telefoanele mobile sau echipamentul corespunzător instalate în vehiculul dumneavoastră sunt montate corect. Evitați amplasarea dispozitivului și a accesoriilor în apropiere sau în zona de acțiune a airbag-ului. Echipamentul wireless instalat necorespunzător poate produce rănirea gravă atunci când airbag-ul se umflă rapid.

Manipularea și depozitarea bateriilor și a acumulatorilor cu grijă

- Utilizați numai baterii și acumulatori aprobate de Samsung special proiectate pentru telefonul dumneavoastră. Bateriile și acumulatorii incompatibili pot produce răni grave sau deteriorarea telefonului dumneavoastră.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau telefoanele în foc. Urmați reglementările locale atunci când aruncați bateriile uzate sau dispozitivele.
- Nu depozitați bateriile sau telefoanele pe sau în dispozitivele de încălzire, cum ar fi cuptoarele cu microunde, sobele, sau caloriferele. Bateriile pot să explodeze atunci când sunt supraîncălzite.
- Nu striviți sau perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la temperatură exterioară ridicată, cea ce poate duce la scurtcircuitarea interioară și supraîncălzirea.

Evitați interferența cu stimulatoarele cardiace

Păstrați o distanță de minim 15 cm (6 inch) între telefonul mobil și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă, așa cum se recomandă de către producători și de către grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. În cazul în care aveți motive să credeți că telefonul dumneavoastră interferează cu un stimulator sau cu un alt dispozitiv medical, opriți telefonul imediat și contactați producătorul stimulatorului sau a dispozitivului medical pentru instrucțiuni.

Opriți dispozitivul în medii cu posibilitate de explozie

Nu utilizați dispozitivul în punctele de realimentare (stațiile de servicii) sau în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice. Opriți telefonul atunci când sunteți avertizat prin indicatoare sau instrucțiuni.

Telefonul dumneavoastră poate produce explozii sau incendiu în sau în jurul incintei de depozitare a combustibililor sau a substanțelor chimice și a zonelor de transfer sau cu risc de explozie. Nu depozitați sau transportați lichide inflamabile, gaze, sau materiale explozive în același compartiment cu telefonul, piesele sale sau accesoriile acestuia.

Reduceți riscul rănirilor repetate în mișcare

Atunci când trimiteți mesaje text sau vă jucați pe telefon, țineți dispozitivul relaxat, apăsați tastele ușor, utilizați caracteristicile speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsați (cum ar fi șabloanele și textul predictiv) și luați pauze mai dese.



CAUTION

Precauții de siguranță

Conduceți cu precauție întotdeauna

Evitați utilizarea telefonului atunci când conduceți și respectați toate reglementările care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul șofatului. Utilizați accesoriile hands-free ("mâini libere") pentru a spori gradul de siguranță atunci când este posibil.

Urmați toate avertismentele și reglementările de siguranță

Respectați reglementările care restricționează utilizarea telefonului mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesoriile aprobate de Samsung

Utilizând accesoriile incompatibile puteți deteriora telefonul și vă puteți răni.

Întrerupeți funcționarea dispozitivului în apropierea echipamentului medical

Dispozitivul dumneavoastră poate interfera cu echipamentul medical din spitale sau din unitățile spitalicești. Urmăți toate instrucțiunile, avertismentele, și instrucțiunile din partea personalului medical.

Întrerupeți funcționarea dispozitivului sau dezactivați funcțiile wireless atunci când sunteți în avion

Dispozitivul dumneavoastră poate produce interferențe cu echipamentul aeronavei. Urmăți toate reglementările aeriene și întrerupeți dispozitivul sau treceți pe modul care dezactivează funcția wireless atunci când acest lucru vi se cere de către personalul aeronavei.

Protejați bateriile și încărcătoarele contra deteriorării

- Evitați expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C / 32° F sau peste 45° C / 113° F). Temperaturile ridicate poate reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a bateriilor.
- Evitați contactul bateriilor cu obiectele de metal, pentru că acestea pot crea o conexiune dintre bornele + și - ale bateriilor și poate duce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un acumulator sau o baterie deteriorate
- Risc de explozie dacă o baterie este înlocuită cu un tip necorespunzător. Aruncați bateriile uzate conform instrucțiunilor.

Manipulați telefonul cu grijă și cu finețe

- Nu permiteți udarea telefonului dumneavoastră - lichidele pot produce deteriorare gravă. Nu manipulați telefonul cu mâinile ude. Deteriorarea telefonului dumneavoastră datorită apei poate anula garanția producătorului.
- Evitați utilizarea sau depozitarea telefonului dumneavoastră în locuri prăfuite, murdare pentru a evita deteriorarea pieselor mobile.
- Telefonul dumneavoastră este un dispozitiv electronic complex - protejați-l de impact și de bruscări pentru a evita deteriorarea gravă.
- Nu vopsiți telefonul, pentru că vopseaua poate astupa piesele mobile și împiedică funcționarea corespunzătoare.
- Evitați utilizarea blitz-ului camerei sau a luminii aproape de ochii copiilor sau de cei ai animalelor.

- Telefonul dumneavoastră și cardurile de memorie se pot deteriora prin expunerea câmpurilor magnetice. Nu utilizați carcase de protecție sau accesorii cu închideri magnetice sau nu permiteți ca telefonul dumneavoastră să intre în contact cu câmpurile magnetice pe perioade de timp prelungite.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul dumneavoastră emite frecvențe radio (FR) care pot interfera cu echipamentul electronic neprotejat sau protejat necorespunzător, cum ar fi amplificatoare, proteze auditive, dispozitive medicale, și alte echipamente electronice casnice sau vehicule. Consultați producătorii dispozitivelor electronice pentru soluționarea oricăror probleme de interferență pe care le întâlniți.



Informații importante privind utilizarea

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Permiteți numai personalului calificat să acorde asistență telefonului dumneavoastră

Permițând personalului necalificat să acorde asistență telefonului dumneavoastră, poate duce la deteriorarea dispozitivului și vi se va anula garanția.

Asigurați funcționare la capacitate maximă a bateriei și durată de viață lungă a acumulatorului

- Evitați încărcarea bateriilor timp de mai mult de o săptămână, pentru că supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și trebuie reîncărcate înainte de utilizare

- Deconectați acumulatorii de la sursa de curent atunci când nu sunt utilizate
- Utilizați bateriile numai pentru scopul pentru care au fost create.

Manipulați cartelele SIM și cardurile de memorie cu grijă

- Nu scoateți cardul până ce dispozitivul nu a transferat sau accesat informații, pentru că acest lucru poate duce la pierderea datelor și / sau deteriorarea cardului sau a telefonului.
- Protejați cardurile de șocuri puternice, electricitate statică și zgomot electric produs de alte dispozitive.
- Scrierea frecventă și ștergerea vor scurta durata de viață a cardurilor de memorie.
- Nu atingeți contactele colorate în auriu sau terminalele cu degetele sau cu obiecte din metal. Dacă sunt murdare, ștergeți cardul cu o cârpă moale.

Asigurați acces la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de pe telefonul dumneavoastră pot să nu acopere anumite zone sau în anumite circumstanțe. Înainte de a pleca în călătorie în zone îndepărtate sau nedezvoltate, puneți la punct o metodă alternativă de contactare a personalului serviciilor de urgență.

Informații privind certificarea Ratei de Absorbție Specifice (SAR)

Telefonul dumneavoastră este în conformitate cu standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea la energia radio frecvenței (RF) emise de către echipamentele de radio și telecomunicații. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depășesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub denumirea de Rata de Absorbție Specifică, sau SAR), de 2,0 wați pe kilogram.

În timpul efectuării testelor, SAR-ul maxim înregistrat pentru acest model a fost de 0,671 wați pe kilogram. În condiții normale de utilizare, SAR-ul actual este mult mai scăzut, pentru că dispozitivul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară transmiterii unui semnal către cea mai apropiată stație. Prin emiterea automată a nivelurilor mai scăzute atunci când acest lucru este posibil, telefonul dumneavoastră reduce expunerea globală la energia RF.

Declarația de Conformitate de la sfârșitul acestui ghid demonstrează conformitatea dispozitivului dumneavoastră cu directiva European privind Echipamentul al Telecomunicațiilor Terminale și Radio (R&TTE). Pentru mai multe informații cu privire la SAR și la standardele UE, vizitați website-ul pentru telefoanele mobile Samsung.


Aruncarea corectă a acestui produs

(Deșeuri Electrice și Electronice)



(Aplicabilitate în Uniunea Europeană și alte țări europene cu sisteme separate de colectare).

Acest semn arătat pe produs sau în

 literatura de specialitate indică faptul că acestea nu pot fi aruncate cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei de viață.

Pentru prevenirea deteriorării mediului sau a sănătății umane din aruncarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să le separați de alte tipuri de deșeuri și reciclați-le pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici vor contacta fie vânzătorul de la care au achiziționat acest produs, fie biroul local guvernamental pentru detalii cu privire la modalitatea și locația unde pot duce acest articol pentru reciclarea în condiții de siguranță.

Utilizatorii comerciali vor contacta furnizorul și vor verifica termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs nu se poate amesteca cu alte deșeuri comerciale pentru aruncare.

DESPRE DIVX VIDEO

DivX[®] este un format video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este un telefon Certificat de către DivX care asigură video DivX. Asigură video DivX[®] până la 320 x 240. Poate asigura DivX[®] până la 400 x 240.

DESPRE VIDEO DIVX LA CERERE

Acest telefon certificat DivX[®] trebuie să fie înregistrat cu DivX pentru a asigura Video DivX la cerere (VOD). Prima data generați codul de înregistrare DivX VOD pentru dispozitivul dumneavoastră și transmiteți-l în timpul procesului de înregistrare. [Important: conținutul DivX VOD este protejat de un sistem DivX DRM (Digital Rights Management) care restricționează plzback-ul la telefoanele certificate DivX. În cazul în care încercați să accesați un conținut DivX VOD neautorizat pentru telefonul dumneavoastră, va fi afișat mesajul "Eroare de Autorizare" și conținutul nu va fi accesat.]. aflați mai multe accesând www.divx.com/vod.

Introducere text

With your device's touch screen, you can type or write text and create drawings in notes, documents, and messages.



Change the text input method

Atunci când trebuie să introduceți un text, apăsați ușor iconița de pe ecran și alegeți una dintre următoarele metode de introducere a textului:

- Bloc de Recunoaștere
- Tastatură
- Dispozitiv de Recunoaștere a literelor
- Tastatură Samsung
- Blocul tastelor Samsung
- Blocul telefonului Samsung
- Cititor

Puteți apăsa ușor iconița panoului de intrare oricând pentru a arăta sau ascunde panoul de intrare.



Unele dintre metodele de introducere nu pot fi suportate conform limbii.



Schimbarea metodei implicite de introducere a textului

1. Din orice câmp de text, apăsați tasta cu săgeată din apropierea iconiței afișajului de introducere.
2. Apăsați tasta corespunzătoare comenzii **Options** ("**Opțiuni**")
3. Din tasta corespunzătoare **Input Method** ("**Metoda de Introducere**"), alegeți o metodă de introducere.

4. Tastați .



Puteți de asemenea seta opțiunile pentru unele metode de introducere a textului.




Introducerea textului cu comanda Block Recognizer

Scrieți literele și numerele individual în textul cu formatul Palm Graffiti.

1. Tastați iconița de pe panoul de introducere.
2. Apăsați butonul săgeată din apropierea iconiței de introducere și selectați comanda **Block Recognizer**.
3. Scrieți fiecare caracter în câmpul destinat scrierii în partea inferioară a ecranului:
 - Scrieți literele pe partea stângă a câmpului de scriere.

- Scrieți cifrele pe partea dreaptă a câmpului de scriere.



Treceți cu degetul în sus către caracterul de schimbare (**ABC**, **Abc** sau **abc**). Apăsați o dată pe ecran pentru a introduce simbolurile (**123** sau **abc** e va schimba în ).

Pentru vizualizarea demonstrațiilor despre cum să scrieți caracterele, apăsați pe **?**.



Introducerea textului cu ajutorul Tastaturii

1. Apăsați pe iconița panoului de introducere.
2. Apăsați pe săgeata de lângă iconița panoului de introducere și selectați **Keyboard** ("Tastatură").
3. Apăsați caracterele pentru a introduce textul.

Pentru schimbarea numerelor și simbolurilor, apăsați **123**, pentru a accesa caractere speciale, apăsați **ăü**.



Introducerea textului cu comanda Letter Recognizer

Scrieți literele și cifrele individual pe touch scree.

1. Apăsați pe iconița de introducere.
2. Apăsați pe săgeata de lângă iconița panoului de introducere și selectați **Letter Recognizer**.
3. Scrieți fiecare caracter în zona de scriere la partea inferioară a ecranului:
 - Scrieți literele cu majuscule în coloana ABC în partea stângă a zonei de scris.
 - Scrieți literele cu minuscule în coloana abc în mijlocul zonei de scris.

- Scrieți numerele și simbolurile din coloana 123 pe partea dreaptă a zonei de scris.

Pentru vizualizarea demonstrațiilor despre cum să scrieți caracterele, apăsați pe **?**.



Introducerea textului cu Samsung Keyboard ("Tastatura Samsung")

1. Apăsați iconița de pe panoul de introducere.
2. Apăsați pe săgeata de lângă iconița panoului de introducere și selectați Samsung Keyboard.
3. Apăsați caracterele pentru a introduce textul.
Pentru introducerea literelor majuscule, apăsați.
 ↑ Pentru introducerea cifrelor și simbolurilor, apăsați **sym**.
 123



Introducerea textului cu Samsung Keypad

1. Apăsați iconița de pe panoul de introducere.
2. Apăsați pe săgeata de lângă iconița panoului de introducere și selectați **Samsung Keypad**.
3. Apăsați caracterele pentru introducerea textului.

În modul T9, apăsați tastele corespunzătoare pentru a introduce întreg cuvântul.

În modul ABC, apăsați tasta corespunzătoare până ce apare caracterul dorit.

În modul Număr, apăsați tasta pentru a introduce numărul.

În modul Simbol, apăsați corespunzător pentru introducere simbolului.



Introducerea textului cu Samsung Phonepad

1. Apăsați iconița de pe panoul de introducere.
2. Apăsați pe săgeata de lângă iconița panoului de introducere și selectați **Samsung Keypad**.
3. Apăsați caracterele pentru introducerea textului.

În modul T9, apăsați tastele corespunzătoare pentru a introduce întreg cuvântul.

În modul ABC, apăsați tasta corespunzătoare până ce apare caracterul dorit.

În modul Număr, apăsați tasta pentru a introduce numărul.

În modul Simbol, apăsați corespunzător pentru introducere simbolului.



Introducerea textului cu comanda Transcriber

Împreună cu comanda Transcriber, puteți scrie oriunde pe ecran. Spre deosebire de Letter Recognizer sau Block Recognizer, puteți utiliza scris de mână cursiv joined-up) pentru a scrie cuvinte complete.

1. Apăsați iconița de pe panoul de introducere.
2. Apăsați săgeata de lângă iconița panoului de introducere și selectați **Transcriber**.
3. Scrieți lizibil oriunde pe ecran.
4. Opriți și permiteți comenzii Transcriber să convertească scrisul dumneavoastră în text.

Puteți accesa următoarele instrumente de pe bara de instrumente Transcriber:

Tastați	Pentru a
	Schimba opțiunile comenzii Transcriber
	Vizualiza demonstrațiile despre cum se pot scrie caracterele
	Deschide lista semnelor de punctuație, a simbolurilor și a cifrelor
a	Schimba modul de introducere în A , a , sau 123
spc	Insera un spațiu
	Începe o nouă linie
	Muta cursorul spre stânga

Tastați	Pentru a
→	Muta cursorul spre dreapta
←	Șterge introducerea
?	Deschide aplicația Help ("Ajutor")

Creați o schiță

Împreună cu Notițele, puteți crea și capta schițe.

1. De pe ecranul Today ("Azi"), apăsați Start → **Programs** → **Notes**.
2. Apăsați **New** ("Nou").
3. Trasați o linie care trece la cel puțin trei linii pentru a începe cadrul desenului.
Schițele care nu depășesc trei linii vor fi tratate ca scris.

4. Continuați-vă schița cu linii.

Pentru editarea schiței, apăsați **Meniu** ("**Menu**") → **Desenează** ("**Draw**").



Apăsați și mențineți schița până când apar mânerle de selecție. Atunci puteți apăsa și menține mânerle pentru a trage sau redimensiona schița sau apăsați **Meniu** ("**Menu**") pentru accesarea altor opțiuni.




Telefonul dumneavoastră vă permite să trimiteți și să primiți multe tipuri de apeluri și mesaje din rețelele celulare și wireless web.

Apeluri

Învățați să utilizați funcțiile de apelare ale telefonului. Pentru funcțiile de apelare de bază, a se vedea Instrucțiunile de Pornire Rapide.

Apelarea unui număr internațional


1. Apăsăți tasta [.
2. Apăsăți **Keypad** dacă este necesar.
3. Apăsăți și mențineți apăsat  pentru a insera caracterul + (acesta înlocuiește codul de acces internațional).


4. Apăsăți tastele numerice pentru a introduce numărul complet pe care doriți să îl apelați (codul țării, codul regiunii, și numărul de telefon), și apăsăți  sau apăsăți [] pentru a apela.
5. Pentru finalizarea apelului, apăsăți [.

Efectuarea unui apel din lista de apeluri


1. De pe ecranul Azi ("Today"), apăsăți **Start** → **Agendă telefonică** ("Phonebook").
2. Derulați până la un contact și apăsăți pe numele contactului.




Pentru căutarea unui contact, apăsăți  și introduceți câteva litere din numele contactului.

3. Apăsați numărul pe care doriți să îl apelați.
4. Pentru finalizarea apelului, apăsați [].

Efectuarea unui apel din Istoria Apelurilor ("Call History")


1. De pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Înregistrare apeluri** ("Start → Programs → Call Log").
2. Selectați o Înregistrare Apeluri utilizând meniul prin derulare din partea superioară a ecranului
3. Derulați până la un contact și apăsați pe numele contactului.
4. Apăsați numărul pe care doriți să îl apelați.
5. Pentru finalizarea apelului, apăsați [].

Devierea apelurilor

1. De pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Setări** → **Telefon** ("Start → Settings → Phone").
2. Din tasta **Servicii** ("Services"), apăsați **Devierea Apelului** → **Efectuarea Setărilor** ("Call Forwarding → Get Settings...")
3. Apăsați o opțiune de deviere și introduceți un număr de telefon.
4. Apăsați .

Bararea (blocarea) (Bar/Block Calls)apelurilor

1. De pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Setări** → **Telefon** ("Start → Settings → Phone").
2. Din tasta **Servicii** ("Services"), apăsați **Bararea Apelului** → **Efectuarea Setărilor** ("Call Barring → Get Settings...")

3. Apăsați o opțiune de bararea și introduceți un număr de telefon.
4. Apăsați .

Mesaje

Învățați să utilizați funcțiile pentru trimiterea mesajelor. Pentru instrucțiuni cu privire la introducerea textului, a se vedea "Introducere text." ("Enter text"), ► p. 13







Trimiterea unui mesaj text

1. De pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Mesaje** → **Trimitere Mesaje** ("**Start** → **Messaging** → **Messaging**").
2. Apăsați **Meniu** → **Nou** ("**Menu** → **New**").
3. Introduceți un număr de destinație sau apăsați **Meniu** → **Adăugați Destinatari** ("**Menu** → **Add Recipients**") pentru a selecta un contact.

4. Apăsați pe textul mesajului.
5. Introduceți textul mesajului.
6. Apăsați **Trimite** ("**Send**") pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj multimedia

1. De pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Mesaje** → **Trimitere Mesaje** ("**Start** → **Messaging** → **Messaging**").
2. Apăsați **Meniu** → **Nou** ("**Menu** → **New**").
3. Introduceți un număr de destinație sau apăsați **Meniu** → **Adăugați Destinatari** ("**Menu** → **Add Recipients**") pentru a selecta un contact.
4. Apăsați pe câmp și introduceți mesajul. Apăsați **Da** ("**Yes**") pentru a schimba mesajul într-un mesaj multimedia.

5. Apăsați pe textul mesajului.
6. Introduceți textul mesajului.
7. Apăsați **Meniu** → **Bara de Instrumente** ("**Menu** → **Instrument Barr**").
8. Apăsați iconița atașamentului pentru a adăuga un fișier mesajului:
 - : atașarea unei poze
 - : atașarea unui fișier muzical
 - : atașarea unui fișier video
 - : efectuarea și atașarea unei poze
 - : înregistrarea și atașarea unei înregistrări vocale
 - : înregistrarea și atașarea unei înregistrări video
9. Apăsați **Trimite** ("**Send**") pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui mesaj prin poșta electronică

1. De pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Trimitere Mesaje** ("**Start** → **Messaging**").
2. Apăsați pe numele unui cont de e-mail.
3. Apăsați **Meniu** → **Nou** ("**Menu** → **New**").
4. Introduceți adresa destinatarului în câmpul corespunzător sau apăsați **Meniu** → **Adăugați Destinatari** ("**Menu** → **Add Recipients**") pentru a selecta un contact.



Câmpurile Cc și Bcc sunt poziționate deasupra câmpului.

5. Apăsați pe câmp și introduceți un mesaj.
6. Apăsați pe textul mesajului.
7. Introduceți mesajul.

8. Pentru adăugarea atașamentului, **Meniu** → **Inserați** ("Menu → Insert") → un atașament.
9. Apăsați **Trimite** ("**Send**") pentru a trimite mesajul.

Extragerea e-mail-urilor de pe un server web

Înainte de a retrage mesaje e-mail de la un furnizor de servicii de Internet sau de pe o conexiune VPN, trebuie să creați un cont de e-mail.

Pentru retragerea mesajelor din contul Outlook, a se vedea "Sincronizarea datelor dumneavoastră." ("Synchroniye your data")

► p. 61

1. De pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Trimitere Mesaje** ("**Start** → **Messaging**").
2. Apăsați pe numele contului de e-mail.

3. Apăsați pe **Meniu** → **Trimite / Primește** ("**Menu** → **Send / Receive**").

Vizualizarea mesajelor

Puteți accesa folderele de mesaje pentru toate conturile dumneavoastră de mesaje (e-mail, SMS, și MMS) într-un singur loc.

Pentru vizualizarea mesajelor,

1. De pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Trimitere Mesaje** ("**Start** → **Messaging**").
2. Apăsați **Trimitere Mesaje** ("**Messaging**") sau numele unui cont de e-mail.
Inbox-ul pentru contul dumneavoastră selectat se va deschide.



În timp ce vizualizați folderele de mesaje, puteți schimba folderele de mesaje sau conturile prin utilizarea meniului derulat din partea superioară a ecranului.

Învățați să utilizați Camera, Media Album, Photo Slides, Touch Player, Media Controller, ShoZu, Video Editor, Streaming Player și FM Radio. Pentru a învăța alte funcții media ale telefonului dumneavoastră, consultați secțiunea Windows Media Help.



Programele disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune.




Camera

Telefonul dumneavoastră vă permite să faceți poze digital (format JPG) sau să înregistrați (format 3gp).

Efectuarea unei poze




1. Apăsati și țineți apăsat pe [Camera].
2. Rotiți telefonul contrar acelor de ceasornic pentru orientarea în cadrul.
Camera este întotdeauna orientată în poziție orizontală.
3. Reglați lentilele către subiect și efectuați alte reglări (a se vedea "Reglarea setărilor Camerei").
4. Apăsati pe trackpad sau [Camera] pentru a capta imaginea.
5. Apăsati pe **OK** pentru a salva poza și reveniți la meniul de găsire vizualizare.




Vizualizarea unei fotografii

1. Din meniul de găsire vizualizare, apăsați .
2. Derulați până la poza pe care o doriți


Reglarea setărilor camerei


Din meniul găsire vizualizare, apăsați pe o iconiță, și apoi apăsați o setare.

Iconița	Funcție
	Mod (treceți pe funcția înregistrare video)
	Modul de captare
SCN	Modul de punere în scenă
2560 1920	Dimensiunea pozei
	Setările camerei



Iconița	Funcție
	Flash (Blitz)
AF	Autofocus
	Echilibru alb-negru
	Vizualizare rapidă

Înregistrare video

1. Apăsați și țineți apăsat [Camera].
2. Rotiți telefonul în sens invers acelor de ceasornic pentru orientarea pe orizontală. Camera este întotdeauna orientată în poziție orizontală.
3. Apăsați pe  pentru a lansa camcorder.
4. Reglați lentilele către subiect și efectuați alte reglări (a se vedea "Reglarea setărilor Camerei").

5. Apăsați pe trackpad sau [Camera] pentru a capta imaginea.
6. Atunci când ați terminat, apăsați pe , sau apăsați pe trackpad sau pentru a opri înregistrarea.
7. Apăsați pe **OK** pentru a salva video și reveniți la meniul de găsire vizualizare.

Vizualizarea unui videoclip

1. Din meniul de găsire vizualizare, apăsați .
2. Derulați pentru a vedea ceea ce doriți.
3. Apăsați  pentru a derula.

Reglarea setărilor Camcorder

Din meniul găsire vizualizare, apăsați pe o iconiță, și apoi apăsați o setare.

Iconița	Funcție
	Mod (treceți pe funcția cameră)
	Modul de înregistrare
320 240	Rezoluția
	Setările video
AF	Autofocus
	Echilibru alb-negru
	Vizualizare rapidă.

Album Media

Împreună cu Media Album, puteți vizualiza și accesa toate fișierele și folderele de pe telefonul dumneavoastră.

Vizualizarea unei poze

1. De pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Media Album** ("**Start** → **Programs** → **Media Album**").
2. Dacă este necesar, apăsați **My Storage** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Apăsați cu degetul pentru a deschide.

Pe măsură ce vizualizați pozele, puteți efectua următoarele acțiuni.

- Pentru zoom în, treceți cu degetul în sus pe partea dreaptă a ecranului. Pentru a ieși din ecranul zoom, apăsați pe ecran de două ori.

- Pentru vizualizarea pozelor ca un slideshow, apăsați **Meniu** → **Derulați Slideshow-ul** ("**Menu** → **Play Slide Show**").
- Pentru trimiterea unei fotografii, apăsați **Meniu** → **Trimite** → o opțiune de trimitere ("**Menu** → **Send** → a sending option").
- Pentru setarea unei poze ca imagine de fundal ("background") sau ca imagine ID a apelantului, apăsați **Meniu** → **stabilire** → o opțiune ("**Menu** → **Set as** → an option").
- Pentru a șterge o poză, apăsați **Meniu** → **Șterge** ("**Menu** → **Delete**").
- Pentru a decupa dintr-o poză, apăsați **Meniu** → **Decupează** ("**Menu** → **Crop**").
- Pentru a edita o poză, apăsați **Meniu** → **Editează Imagine** ("**Menu** → **Edit Image**").

Vizualizarea unui videoclip

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Media Album** ("Menu → Programs → Media Album").
2. Dacă este necesar, apăsați **My Storage** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Apăsați ușor cu degetul pentru a deschide.

Deschiderea documentelor

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Media Album** ("Menu → Programs → Media Album").
2. Localizați și deschideți un fișier acolo unde este stocat documentul.
3. Apăsați pe numele documentului sau cu degetul pentru a-l deschide.

Trimiterea fișierului

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Media Album** ("Menu → Programs → Media Album").
2. Localizați și deschideți folderul acolo unde este stocat fișierul.
3. Apăsați **Meniu** → **Trimite** → o opțiune pentru a trimite fișierul.
 - Pentru a trimite ca mesaj Multimedia, selectați **ca Mesaj** ► p. 21 ("As Message ► p. 21").
 - Pentru a trimite prin Bluetooth wireless, selectați **via Bluetooth** ► p. 58

Slide-uri de poze ("Photo Slides")


Slide-urile de poze ("Photo Slide") permit crearea albumelor foto, editarea fotografiilor, și vizualizarea slideshow-urilor cu fundal muzical.

Crearea unui album foto

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Slide-uri de fotografii** ("Menu → Programs → Photo Slides").
2. Apăsați **Meniu** → **Creare album** ("Menu → Create Album").
3. Introduceți o denumire a albumului, setați data creării, și apoi apăsați **OK**.
4. Localizați o poză într-un alt album sau folder și apăsați **Meniu** → **Editare** → **Copiere** ("Menu → Edit → Copy").





5. Apăsați pe numele unui nou album sau folder și apoi apăsați **Meniu** → **Editare** → **Lipește** ("Menu → Edit → Paste").





Editarea fotografiilor

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Slide-uri de fotografii** ("Menu → Programs → Photo Slides").
2. Apăsați pe imagine de două ori pentru a deschide fotografia.
3. Apăsați **Meniu** → o opțiune de editare (**Rotire spre Stânga**, **Rotire spre Dreapta**, **Decupează**, **Efect**) ("Menu → o opțiune de editare" ("**Rotate Left**", **Rotate Right**, **Crop**, **Effect**").
4. Decupați fotografia sau selectați o opțiune de efect (dacă este necesar).
5. Pentru salvarea modificărilor, apăsați .

Vizualizarea diapozitivelor cu fundal muzical

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Diapozitive** → un album foto ("Menu → Programs → Photo Slides → a photo album").
2. Apăsați **Meniu** → **Slide Show** ("Menu → Slide Show").
3. În timpul derulării pozelor, apăsați pe ecran pentru a vi se afișa următoarele controale:

Iconița	Funcția
	Pauză
	Rulează
	Stop
	Treceți la poza anterioară


Iconița	Funcția
	Treceți la următoarea poză
	Rotiți poza
	Schimbați fundalul muzical
	Închideți diapozitivul

Puteți regla volumul prin trecerea cu degetul în sus și în jos pe trackpad, dacă funcția trackpad-ului este setată la **4-way Navigation** (de pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Setări** → tasta **System** → **Cursor** ("Start → Settings → The System tab → Finger Mouse").


Touch Player





Împreună cu Touch player, puteți să ascultați muzică și să vizualizați fișiere video din memoria telefonului.



Actualizarea Arhivei

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Touch Player** ("Menu → Programs → Touch Player").
2. Apăsați  (dacă este cazul).
3. Apăsați **Actualizează** ("Update").
4. Apăsați **Caută** ("Search") pentru actualizarea arhivei.
5. Atunci când actualizarea arhivei este gata, apăsați **Terminat** ("Done").



Rularea melodiei sau vizualizarea fișierelor video

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Touch Player** ("Menu → Programs → Touch Player").
2. Apăsați  (dacă este cazul).
3. Apăsați pe arhivă dacă doriți.
4. Apăsați pe un fișier.
5. În timpul derulării melodiei, utilizați următoarele controale:

Iconița	Funcția
	Pauză
	Rulează
	Treceți la melodia anterioară
	Treceți la următoarea melodie

Iconița	Funcția
	Reveniți la lista fișierului
	Reglați volumul

Crearea unei liste de melodii ("playlist")

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Touch Player** ("Menu → Programs → Touch Player")
2. Apăsați  (dacă este cazul).
3. Apăsați pe arhivă dacă doriți.
4. Apăsați **Meniu** → **Noua Listă cu Melodii** ("Menu → New Play List").
5. Introduceți un titlu pentru noua listă de melodii și apăsați **Următorul** ("Next").
6. Apăsați  pentru a include fișiere și apăsați **Salvează** ("Save").

Customizarea touch-playerului

1. Din ecranul Azi ("Today") apăsați **Start** → **Programe** → **Touch Player** ("Star → Programs → TouchPlayer").
2. Apăsați **Opțiuni** ("Options") sau **Meniu** → **Opțiuni** ("Menu → Options").
3. Ajustați setările pentru a customiza touch playerul.
4. Apăsați **Terminat** ("Done").

Controlor Media ("Media Controller")

Împreună cu Media Controller, puteți accesa DMS (Serverul Media Digital), care include numeroase fișiere multimedia, dar aveți nevoie să cumpărați un dongle opțional sau o aplicație pentru a rula fișierele pe telefon sau un ecran conectat.

Pentru detalii, a se face referire la manualul utilizatorului de dongle sau la ajutorul pentru aplicație.

ShoZu

Împreună cu aplicația ShoZu puteți încărca fotografii și imagini video de pe site-urile preferate și blog-urile preferate, și să obțineți cele mai recente informații de pe acestea.

Activare ShoZu

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **ShoZu** ("Menu → Programs → ShoZu").
2. Apăsați **Meniu** → **Activează** → **Nu** ("Menu → Activate → No").
3. Apăsați **Meniu** → **Acceptă** ("Menu → Accept").
4. Apăsați **OK**.

5. Apăsați **Meniu** → **Mergeți la** → **Setări** ("Menu → Go To → Settings") pentru vizualizarea detaliilor contului.

Crearea unei noi destinații

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **ShoZu** ("Menu → Programs → ShoZu").
2. Selectați **Împarte** ("Share It") și apoi apăsați **OK**.
3. Selectați **Destinații** ("Destinations").
4. Apăsați **Meniu** → **Adăugați o nouă destinație** ("Menu → Add new destination").
5. Selectați o destinație.
6. Apăsați **Da** ("Yes").
7. Introduceți informații și apăsați **Terminat** ("Done").

Încărcarea unui fișier

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **ShoZu** ("Menu → Programs → ShoZu").
2. Selectați **Împarte** ("Share It").
3. Selectați **Toate fișierele** ("All Files") și selectați fișierul pe care doriți să îl încărcați.
4. Apăsați **Meniu** → **Trimite la altul** ("Menu → Send to other").
5. Selectați o destinație.

Primirea celor mai recente actualizări

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **ShoZu** ("Menu → Programs → ShoZu").
2. Selectați **ZuCasts** și apoi apăsați **OK**.
3. Selectați **Get ZuCasts** și apoi categoria.
4. Selectați un website.



5. Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru descărcarea celor mai recente actualizări ale website-ului.




Editor Video




Cu editorul video poți edita sau face clipuri video prin combinarea fotografiilor și clipurilor.


Selectați un video

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Editor Video** ("Menu → Programs → Video Editor").
2. Apăsați **Editare Video** ("Edit Video").
3. Selectați un fișier video.
4. Apăsați  pentru a începe derularea melodiei.
5. Apăsați  în punctul unde doriți ca noul video să înceapă.



6. Apăsați  în punctul unde doriți ca noul video să se termine.
7. Apăsați **Salvare ("Save")**.
8. După salvarea imaginii video, apăsați **Terminat ("Done")**.



Adăugați un fișier audio stocat la o imagine video

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Editor Video** ("Menu → Programs → Video Editor").
2. Apăsați **Editare Video ("Edit Video")**..
3. Selectați o imagine video.
4. Apăsați .
5. Apăsați  pentru a începe derularea melodiei.
6. Apăsați  pentru a adăuga unul dintre sunetele pe care le-ați selectat.




7. Derulați până la fișierul audio și apăsați **Selectare ("Select")**.
8. Apăsați  pentru a opri adăugarea fișierului audio.
9. Apăsați **Salvare ("Save")**.
10. După salvarea imaginii video, apăsați **Terminat ("Done")**.


Adăugarea unui nou fișier audio la o imagine video

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Editor Video** ("Menu → Programs → Video Editor").
2. Apăsați **Editare Video ("Edit Video")**.
3. Selectați un fișier video.
4. Apăsați .
5. Apăsați  pentru a începe derularea melodiei.



6. Apăsați  pentru a adăuga un fișier audio prin înregistrarea unui nou sunet.
7. Apăsați  pentru oprirea înregistrării.
8. Apăsați **Salvare ("Save")**.
9. După salvarea imaginii video, apăsați **Terminat ("Done")**.

Adăugarea textelor unei imagini video

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Editor Video ("Menu** → **Programs** → **Video Editor")**.
2. Apăsați **Editare Video ("Edit Video")**.
3. Selectați un fișier video.
4. Apăsați .
5. Apăsați  pentru a porni derularea melodiei.
6. Apăsați  în punctul unde doriți ca textul să fie afișat.

7. Introduceți un text pentru a insera.
8. Reglează locația și modifică formatul fontului.
9. Apăsați **Terminat ("Done")**.
10. Apăsați  în punctul unde doriți ca textul să dispară.
11. Apăsați **Salvare ("Save")**.
12. După salvarea imaginii video, apăsați **Terminat ("Done")**.

Captarea unui fișier video

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Editor Video ("Menu** → **Programs** → **Video Editor")**.
2. Apăsați **Editare Video ("Edit Video")**.
3. 3. Selectați un fișier video.
4. Apăsați .
5. Apăsați  pentru a capta imaginea curentă.

Efectuarea unui sideshow

Puteți combina imaginile pentru a crea un diapozitiv cu pozele preferate.

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Editor Video** ("**Menu** → **Programs** → **Video Editor**").
2. Apăsați **Animăți Fotografia** ("**Make Photo Movie**").
3. Selectați pozele pe care le doriți și apăsați **Selectați** ("**Select**").
4. În timp ce vizualizați pozele, apăsați **Meniu** ("**Menu**") pentru a utiliza următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Inserare	Inserați o poză sau un sunet
Efect	Schimbați culoarea sau aplicați un efect special

Opțiune	Funcție
Tranziție	Schimbați felul în care rulează slideshow-ul de la o poză la alta
Durata	Setați durata derulării pozelor
Inserare text	Inserați un text
Sterge	Ștergeți poze
Opțiuni	Schimbați proprietățile pentru salvarea fișierului video, cum ar fi calitatea imaginii, localizarea memoriei, și durata de desfășurare a fotografiilor

5. Atunci când terminați, apăsați **Salvare** ("**Save**").
6. După salvarea video, apăsați **Terminat** ("**Done**").

Efectuarea unui organizator grafic ("Storyboard")

Puteți combina poze și imagini video pentru a face un organizator grafic.

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programs** → **Video Editor**.

2. Apăsați **Create Storyboard**.

3. Selectați pozele și video-urile pe care le doriți și apăsați **Select**.

Puteți utiliza aceleași opțiuni ca atunci când efectuați un slideshow. A se vedea secțiunea anterioară.

În plus, puteți utiliza funcția **Edit** pentru a tăia video-ul selectat sau adăuga sunet la video.

4. Atunci când ați terminat, apăsați **Salvare** ("**Save**").
5. După salvarea videoclipului, apăsați **Terminat** ("**Done**").



Streaming Player

Puteți naviga prin fișiere pe web.

1. De pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programs** → **Streaming Player**.
2. Apăsați **Open**.
3. Introduceți numele server-ului în câmpul URL și apăsați **Connect**.







FM Radio

Puteți asculta stațiile radio preferate cu ajutorul FM Radio.

Ascultarea FM Radio


1. Introduceți casca în mufa multifuncțională.
2. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați pe ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programs** → **FM Radio**.

3. Apăsați  pentru a porni FM Radio.
4. Apăsați  sau  pentru a căuta stațiile radio disponibile.
5. Pentru reglarea volumului, apăsați  și reglați volumul.
Pentru schimbarea sunetului în difuzor, apăsați Meniu ("**Menu**") → **Speaker on**.



Salvarea stațiilor radio prin reglaj automat

1. De pe ecranul radio, apăsați **Salvare** ("**Save**") pentru a scana automat stațiile radio disponibile.
2. Apăsați **Terminat** ("**Done**").

Salvarea manuală a stațiilor radio

1. De pe ecranul radio, mergeți până la stația radio pe care o doriți.
2. Apăsați  pentru a salva stația.

Selectarea stației

1. De pe ecranul radio, apăsați  sau .
2. Apăsați pe stația pe care o doriți.

Înregistrarea FM Radio

1. De pe ecranul radio, apăsați **Meniu** ("**Menu**") → **Record** pentru a înregistra stația curentă.
2. Atunci când ați terminat, apăsați **Stop**.
Fișierul înregistrat este salvat în Media Album.

Productivitatea personală

Învățați utilizarea comenzilor pentru Contacts ("Contacte"), Calendar ("Calendar"), Office Mobile, Note ("Notes"), Sarcini ("Tasks") și Ceas ("Clock").



Programele disponibile pot să difere în funcție de furnizorul dumneavoastră de servicii sau de regiune.



Contacte

Învățați să utilizați cardurile și grupurile pentru a stoca informațiile personale, cum ar fi numele, numerele de telefon și adresele.

Crearea unui nou contact Outlook


1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Agendă telefonică ("Phonebook")** → **Nou ("New")** → **Outlook Contact**.

2. Introduceți informațiile de contact.
3. Atunci când terminați de introdus informațiile, apăsați **ok** pentru a salva cardul de contact.

Crearea unui nou contact SIM ("SIM Contact")

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Agendă telefonică ("Phonebook")** → **Nou ("New")** → **Contact SIM ("SIM Contact")**.
2. Introduceți informațiile de contact.
3. Atunci când terminați de introdus informațiile, apăsați **ok** pentru a salva cardul de contact.

Căutarea unui card de contact

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Agendă telefonică** ("Phonebook").
2. Apăsați  și introduceți câteva litere din numele contactului.
Pe măsură ce introduceți literele, ecranul va arăta contactele care se potrivesc cu introducerea dumneavoastră.
3. Apăsați pe un contact pentru a-l deschide.

Copierea și mutarea cardurilor de contacte

Puteți copia cardurile de contact din telefonul dumneavoastră pe cartela SIM și vice versa. Atunci când copiați un contact Outlook pe cartela SIM, puteți să stocați numele și numărul de telefon al contactului. Pentru a reține toate informațiile de contact, sincronizați-vă contactele Outlook cu PC (a se vedea "Sincronizarea datelor dumneavoastră."

► p. 61).

Pentru a copia un contact Outlook pe cartela SIM,

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Agendă telefonică** ("Phonebook").
2. Apăsați un contact pentru a-l deschide.
3. Apăsați **Deschideți Contactele** ("Open Contacts").
4. Apăsați **Meniu** → **Salvare pe SIM** ("Menu → Save to SIM").

Pentru a copia un contact SIM în telefonul dumneavoastră:

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Agendă telefonică** ("Phonebook").
2. Apăsați un contact pentru a-l deschide.
3. Apăsați **Deschideți Contactele** ("Open Contacts").
4. Apăsați **Meniu** → **Salvare în Contacte** ("Menu → Save to Contacts").

Tastă rapidă pentru apelarea unui contact de pe cartelă

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Agendă telefonică ("Phonebook")**.
2. Apăsați un contact pentru a-l deschide.
3. Apăsați **Deschideți Contactele ("Open Contacts")**.
4. Apăsați **Meniu** → **Adăugare pe Tastă Rapidă ("Menu → Add to Speed Dial")**
5. Apăsați săgețile pentru sus și jos de lângă câmpul de poziționare pentru a seta un număr pentru tasta de apelare rapidă.
6. Atunci când ați terminat, apăsați **ok**.


Atribuirea unei imagini sau a unui ton de apel contactului de pe cartelă

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Agendă telefonică ("Phonebook")**.
2. Apăsați un contact pentru a-l deschide.
3. Apăsați **Deschideți Contactele ("Open Contacts")**.
4. Apăsați **Meniu** → **Editare ("Menu → Edit")**.
5. Pentru atribuirea unei imagini, apăsați pe câmpul imaginii și selectați imaginea.
6. Pentru atribuirea unui ton de apel, apăsați pe câmpul pentru ton de apel și selectați un ton de apel.
7. Atunci când ați terminat, apăsați pe **ok**.

Calendar

Utilizați calendarul pentru a păstra agenda, zilele de naștere, sau alte evenimente.

Crearea unui eveniment calendaristic

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Calendar**.
2. Apăsați **Meniu** → **Notificare Nouă** ("Menu → New Appointment").
3. Completați câmpurile și reglați setările pentru evenimentul dumneavoastră.
4. Atunci când ați terminat, apăsați .

Schimbarea prezentării calendarului

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Calendar**.
2. Apăsați **Meniu** → **Vizualizare** → un nou tip ("Menu → View → a new type").

Oprirea unei alarme



Atunci când alarma pornește pentru un eveniment calendaristic pe care l-ați selectat anterior, apăsați **Renunțare** ("Dismiss").

Office Mobile

Împreună cu funcția Office Mobile, puteți crea și edita fișe în format Excel, documente în format Word și note în format OneNote sau deschideți și vizualizați slide-urile în format PowerPoint. Telefonul dumneavoastră suportă fișiere create cu Office 97 și cu versiunile mai recente.


Crearea și editarea fișelor în format Excel

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Apăsați **Nou** ("New") pentru a crea un document nou (dacă este cazul).

3. Apăsați pe o celulă pentru a o selecta.
 4. Introduceți valorile sau textul împreună cu panoul de control, și apoi apăsați .
 5. Repetați pașii 3-4 dacă este cazul.
 6. Pentru formatarea celulelor, apăsați **Meniu** ("**Menu**") → ("**Editare**") **Edit**, **Inserați** ("**Insert**"), **Formatare** ("**Format**") sau **Instrumente** ("**Tools**").
 7. Pentru salvarea unei fișe, apăsați .
- Pentru mai multe detalii, vezi asistență online.

Crearea și editarea unui document în format Word



1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Apăsați **Nou** ("**New**") pentru a crea un document nou (dacă este cazul).
3. Creați un document cu ajutorul panoului de introducere.

4. Pentru schimbarea fontului sau paragrafului, apăsați Meniu ("**Menu**") → **Formatare** ("**Format**") → **Font...** sau **Paragraf** ("**Paragraph**").
5. Pentru salvarea unui document, apăsați .

Pentru detalii, a se face referire la ajutorul online.

Deschiderea și vizualizarea unui slideshow în format PowerPoint

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Apăsați pe meniul pentru derulare în jos în stânga sus a ecranului PowerPoint Mobile pentru localizarea fișierului PowerPoint.
3. Introduceți denumirea fișierului pentru lansarea slideshow-ului.
4. Pentru a derula slide-urile, apăsați pe ecran.

5. Pentru a vă întoarce la slide-ul anterior, apăsați  → **Anterior ("Previous")**.
6. Pentru finalizarea unui slideshow, apăsați  → **Sfârșitul Vizualizării ("End Show")**.

Pentru detalii, a se face referire la ajutorul online.

Crearea și editarea unei notițe

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Apăsați Nou ("New") pentru a crea o notiță nouă.
3. Creați notița dumneavoastră cu ajutorul panoului de inserare.
4. Pentru schimbarea formatului, apăsați **Meniu** → **Formatare** → un tip ("**Menu** → **Format** → a type").

5. Pentru a adăuga poze sau memorii vocale, apăsați **Meniu** → **Faceți o Poză, Inserați o Poză** sau **Inserați Înregistrarea** ("**Menu** → **Take Picture, Insert Picture, sau Insert Recording**").
6. Pentru salvarea notiței, apăsați **Terminat** ("**Done**").

Pentru detalii, a se face referire la ajutorul online.



Note

Utilizați notițe ("Notes") pentru a crea memorii, schițe, și înregistrări.

Crearea unei notițe

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Notițe** ("**Start** → **Programs** → **Notes**").

2. Apăsați **Nou** ("New") pentru a crea o notiță nouă (dacă este cazul).
3. Introduceți notița dumneavoastră cu ajutorul panoului de introducere
Pentru crearea schițelor, a se vedea "Creați o schiță." ("Create a sketch") ► p. 18
Pentru a crea înregistrări, apăsați **Meniu** → **A se vedea Bara de Instrumente de Înregistrare** ("Menu → View Recording Toolbar")
4. Atunci când ați terminat apăsați .

Trimiterea unei notițe

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Notițe** ("Start → Programs → Notes").
2. Apăsați și rețineți numele notiței pe care doriți să o trimiteți.

3. Apăsați o opțiune pentru a trimite fișierul:
 - Pentru a trimite ca mesaj multimedia, selectați Trimiteti ("**Send**")... ► p. 21
 - Pentru a trimite prin Bluetooth wireless, selectați Fișier Spontan ("**Beam File**")... ► p. 58



Teme ("Tasks")

Împreună cu Temele, puteți crea liste de executat și memento-uri.

Crearea unei teme

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Teme** ("Start → Programs → Tasks").
2. Apăsați **Meniu** → **Temă Nouă** ("Menu → New Task"). .

3. Introduceți detaliile pentru noua temă.



Pentru setarea unui memento pentru temă, apăsați câmpul corespunzător și setați o dată corespunzătoare. apăsați câmpul de memento, selectați

Amintește-ți ("Remind Me") și apoi specificați timpul și data memento-ului.

4. Atunci când ați terminat, apăsați **ok**.

Marcați o sarcină ca fiind finalizată

Atunci când ați finalizat o temă, întoarceți-vă la ecranul Teme ("**Tasks**") (apăsați **Start** → **Programe** → **Teme** ("**Start** → **Programs** → **Tasks**") și apăsați caseta de verificare de lângă numele temei. Imediat ce ați marcat o temă finalizată, nu veți mai primi nici un fel de memento pentru tema respectivă.



Ceas ("Clock")

Învățați să setați și să controlați alarmele, zilele, și orele de pe mapamond. Puteți de asemenea să utilizați cronometrul.

Setarea unei alarme

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Ceas** ("**Start** → **Programs** → **Clock**").
2. Apăsați **Nou** ("New").
3. Setați opțiunile de alarmă.
4. Atunci când ați terminat, apăsați **Terminat** ("**Done**").

Oprirea unei alarme

Atunci când pornește o alarmă fără "ațipire", apăsați **Întrepu** ("**Dismiss**"). Atunci când pornește o alarmă cu "ațipire", apăsați **Întrepu** ("**Dismiss**") pentru a o opri sau **Ațipire** ("**Snooze**") pentru a o opri cu temporizare.

Setarea unei zile

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Ceas** ("**Start** → **Programs** → **Clock**").
2. Apăsați linia superioară a ecranului și selectați **Ziua de Reamintit** ("**Memorial Day**") din lista de derulare.
3. Apăsați **Nou** ("**New**").
4. Setati opțiunile zilei de Reamintit.
5. Atunci când ați terminat, apăsați **Terminat** ("**Done**").

6. Apăsați **OFF** și selectați câte zile înainte de ziua de reamintit doriți să fiți înștiințat.

Crearea orei pe glob

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Ceas** ("**Start** → **Programs** → **Clock**")
2. Apăsați linia superioară a ecranului și selectați **Ora pe Glob** ("**World Clock**") din lista de derulare.
3. Apăsați o locație a orei pe Glob.
4. Setati opțiunile orei pe Glob.
5. Atunci când ați terminat, apăsați **Terminat** ("**Done**").
6. Apăsați **DA** ("**Yes**") pentru salvarea schimbărilor.



Pentru schimbarea sistemului ceasului, apăsați **Setati sistemul ceasului** ("**Set sys. clock**") și verificați ora pe care o doriți.

Utilizarea cronometrului

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Ceas** ("**Start** → **Programs** → **Clock**") .
2. Apăsați linia superioară a ecranului și selectați **Cronometru** ("**Stop Watch**") din lista de derulare.
3. Apăsați **Start** ("**Start**").
4. Apăsați **LAP** pentru înregistrarea intervalelor.
5. Atunci când ați terminat, apăsați **Stop** ("**Stop**"). .
6. Apăsați **RESET** pentru anularea intervalelor înregistrate.

Învățați să utilizați Windows Live, Messenger, RSS Reader, Podcasts, Google Launcher și Google Maps. Pentru informații cu privire la conexiunea la Internet și la lucrul cu Internet Explorer și Opera Browser, consultați secțiunea "Help") de pe telefonul dumneavoastră și la linia de ajutor online.

Notă: anumite portaluri Wap, pot să nu funcționeze cu browserul Opera.



Programele disponibile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune.



Windows Live

Cu Windows Live, puteți să țineți legătura cu prietenii și să aveți acces la informații rapid prin wireless web.

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Windows Live** ("**Start** → **Programs** → **Windows Live**").
2. Apăsați **Intrați în Windows Live** → **Accept** ("**Sign in in Windows Live** → **Accept**").
3. Introduceți ID-ul de înregistrare și parola și apăsați **Următorul** ("**Next**").
4. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Messenger

Împreună cu Messenger-ul, puteți să fiți la dispoziția altor utilizatori și să fiți la curent cu e-mail-urile fără a avea o conexiune constantă la wireless web. Atunci când un mesaj nou sosește sau în cazul în care doriți acces la serviciile de Internet, conexiunea va fi restabilită.

Setarea messenger-ului și identificarea

1. Identificați-vă în Windows Live (a se vedea secțiunea anterioară).
2. Derulați către **Messenger**.
3. Apăsați pe **Apăsați aici pentru identificare** ("Tap here to sign in").
4. Derulați către stânga sau către dreapta pentru a selecta statutul de logare și apăsați **Identificare** ("Sign in").

Chat cu ajutorul messenger-ului

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Messenger** ("Start → Programs → Messenger").
2. Localizați și apăsați pe numele unui contact, și apoi apăsați **Trimiteți IM** ("Send IM").
3. Introduceți mesajul în câmpul textului la partea inferioară a ecranului, și apoi apăsați **Trimite** ("Send").
4. Pe măsură ce conversați, puteți să efectuați următoarele acțiuni:
 - Inserați emoticons: apăsați **Meniu** → **Adaugă emoticon** ("Menu → Add emoticons").
 - Transferați un fișier: apăsați **Meniu** → **Trimite** → un tip de fișier → un fișier ("Menu → Send → a file type → a file").

- Invitați un contact să converseze: apăsați **Meniu** → **Opțiuni** → **Adăugați participant** ("Menu → Options → Add participant").
 - Înregistrați și trimiteți un clip vocal: selectați **Clip vocal** ("Voice clip"), înregistrați clipul cu vocea dumneavoastră, și apoi apăsați **Trimite** ("Send").
 - Schimbați între listele de contacte și chat: derulați la stânga sau la dreapta.
5. Pentru a finaliza conversația, apăsați **Meniu** → **Termină conversația** ("Menu → End Conversation").



RSS Reader

Învățați să utilizați RSS reader pentru a obține cele mai recente știri și informații de pe website-urile dumneavoastră preferate.

Pentru acest lucru, este necesar să creați mai întâi conexiunea.

Crearea avansurilor

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **RSS Reader** ("Start → Programs → RSS Reader").
2. Apăsați **Meniu** → **Înregistrare Nouă** → **Introduceți URL** ("Menu → New Subscription → Enter URL").
3. Introduceți noua adresă de web pentru înscrierea pe web și apoi apăsați **Adaugă** ("Add").

Citiți temele cele mai recente

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **RSS Reader** ("Start → Programs → RSS Reader").
2. Selectați un avans și apăsați **Meniu** → **Actualizare** ("Menu → Update").
3. Apăsați **Terminat** ("Done").
4. Selectați un post de actualizare.

Podcasts

Utilizați Podcasts pentru a accesa și a vă bucura online de serviciile muzicale creându-vă propriile liste cu muzică ("playlists").

Căutarea fișierelor audio și video

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Podcasts** ("Start → Programs → Podcasts").
2. Din ecranul Podcasts, selectați **PODCAST**.
3. Apăsați **Meniu** → **Înregistrare Nouă** → **Căutare Online** ("Menu → New Subscription → Online Search").
4. Introduceți un cuvânt și apăsați **Căutare** ("**Search**"). Telefonul dumneavoastră caută rapoarte corespunzătoare pe wireless web și afișează rezultatele.
5. Derulați la raportul căutat și apăsați **Adaugă** ("Add").

Rulați fișierele stocate audio și video.

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Podcasts** ("Start → Programs → Podcasts").
2. Din ecranul Podcasts, selectați **LISTA EPISODULUI, ULTIMELE 10 PODCAST-URI** sau **ARHIVA (EPISODE LIST, LAST 10 PODCASTS** sau **LIBRARY)**.
3. Selectați fișierul și apăsați **Meniu** → **Rulează** ("Menu → Play").



Apăsați **Schimbă** ("**Change**") pentru a deschide cealaltă listă cu muzică.

Actualizarea arhivei

Actualizați o arhivă audio și video, și listele cu muzică cu noile fișiere.

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Podcasts** ("Start → Programs → Podcasts").

2. Din ecranul Podcasts, selectați **PODCAST** sau **LISTA EPISOADELOR (EPISODE LIST)**.
3. Apăsați **Meniu** → **Actualizare** ("**Menu** → **Update**").



Din ecranul Podcasts, apăsați **Meniu** → **Opțiuni** ("**Menu** → **Options**") pentru a selecta locația memoriei stabilite.



Google Launcher

Împreună cu Google Launcher, puteți utiliza diverse servicii Google, cum ar fi motorul de căutare, Google Maps.

Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Google Launcher** ("**Start** → **Programs** → **Google Launcher**").





Google Maps

Împreună cu Google Maps, puteți căuta hărțile online pentru străzi, orașe, sau țări. Google Maps vă oferă de asemenea instrucțiuni de orientare către destinațiile specifice sau vă permite să vizualizați informațiile comerciale locale, inclusiv locațiile și informațiile de contact.

Căutarea hărților

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Google Maps** ("**Start** → **Programs** → **Google Maps**").
2. Apăsați **Accept** ("**Accept**") atunci când ecranul cu termenii și condițiile Google Maps apare pentru a încărca harta online.
3. Apăsați **OK**.

4. Derulați prin hartă.

- Zoom in: apăsați 
- Zoom out: apăsați 
- Verificați locația curentă: apăsați **Meniu** → Locația Mea ("**Menu** → **My Location**").
- Schimbați modul de vizualizare: apăsați **Meniu** → **Vedere din Satelit** ("**Menu** → **Satellite View**").
- Verificați condițiile de trafic în timp real: apăsați **Meniu** → **Vedere trafic** ("**Menu** → **View Traffic**").
- Conectați-vă la un receptor GPS extern: apăsați **Meniu** → **Utilizează GPS** ("**Menu** → **Use GPS**").



Atunci când utilizați un serviciu GPS, mențineți telefonul orientat în poziția **PORTRET**.

Căutarea unei locații specifice

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Google Maps** → **Căutare** ("**Start** → **Programs** → **Google Maps** → **Search**").
2. Introduceți adresa sau categoria de activitate pe care doriți să o căutați și apăsați **OK**.
3. Apăsați pe un rezultat pentru a vizualiza mai multe detalii.
4. Apăsați pe **Opțiuni** ("**Options**") pentru a verifica direcția către activitate sau efectuarea unui apel.
5. Apăsați **OK** pentru a reveni la hartă.
6. Pentru ștergerea informațiilor de pe hartă, apăsați **Meniu** → **Ștergere Hartă** ("**Menu** → **Clear Map**").

Orientați-vă către o destinație specifică

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Google Maps** → **Meniu** → **Direcții** ("Start → Programs → Google Maps → Menu → Directions...").
2. Introduceți adresele locației de început și ale locației de sfârșit.
3. Apăsați **OK**.
4. Verificați durata și direcțiile de destinație.
5. Apăsați **Arată** ("**Show**") pentru vizualizarea pe hartă.
6. Pentru Ștergerea informațiilor de pe hartă, apăsați **Meniu** → **Ștergerea Hărții** ("**Menu** → **Clear Map**").

Resetarea Google Maps


1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Google Maps** → **Meniu** → **Opțiuni** → **Resetați Google Maps** ("Start → Programs → Google Maps → Menu → Options → reset Google Maps").
2. Apăsați **Reset**.

Învățați să transferați date către și din telefonul dumneavoastră prin Bluetooth wireless și să vă sincronizați telefonul cu un PC cu ActiveSync. Pentru detalii asupra conectivității la wireless web sau la o rețea virtuală privată (VPN), a se face referire la Windows Mobile Help pe telefonul dumneavoastră.

Bluetooth

Vă puteți conecta cu alte telefoane compatibile cu wireless Bluetooth la o distanță de peste 10 metri (30 picioare). Pereții sau alte obstacole dintre telefoane pot bloca sau restricționa conexiunea wireless.

Activarea caracteristicii wireless Bluetooth

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Setări** ("**Start** → **Settings**").
2. Din tasta **Conexiuni** ("**Connections**"), apăsați **Bluetooth**.
3. Din tasta **Mod** ("**Mode**"), apăsați caseta de verificare de lângă **Activați Bluetooth** ("**Turn on Bluetooth**").
4. Pentru a permite ca telefoanele să găsească și să se conecteze la telefonul dumneavoastră, apăsați caseta de verificare pentru a **Face acest telefon vizibil pentru celelalte telefoane** ("**Make this device visible to other devices**").
5. Apăsați .

Căutați și stabiliți o compatibilitate cu dispozitivul cu Bluetooth.

1. Din ecranul AZI ("Today"), tastați **Start** → **Setări** ("**Start** → **Settings**").
2. Din tasta **Conexiuni** ("**Connections**"), apăsați **Bluetooth**.
3. Din tasta **Telefoane** ("**Devices**"), apăsați **Adăugați un nou telefon...** ("**Add new device...**").
Telefonul dumneavoastră va căuta și va afișa lista telefoanelor cu Bluetooth activ.
4. Apăsați pe denumirea telefonului și apăsați **Următorul** ("**Next**").
5. Introduceți PIN-ul Bluetooth format din 1-16 cifre pentru telefonul la care doriți să vă conectați și apăsați **Următorul** ("**Next**").



Pentru a fi compatibil cu un alt telefon cu Bluetooth activ, ambele telefoane trebuie să utilizeze același cod. Căștile sau dispozitivele "mâini libere" ("hands free") de la mașină utilizează un cod fix, cum ar fi **0000**.

6. Apăsați **Avansat** ("**Advanced**").
7. Schimbați denumirea telefonului pentru alt telefon și selectați serviciile pe care le doriți.
8. Apăsați **Salvează** ("**Save**").

Trimitere de date prin caracteristica wireless Bluetooth

1. Localizați un punct sau un fișier ce trebuie trimis.
2. Selectați o opțiune de trimitere.
3. Apăsați pe un telefon din listă.

Primirea de date prin caracteristica wireless Bluetooth.

1. Din ecranul AZI ("Today"), apăsați **Start** → **Setări** ("**Start** → **Settings**").
2. Din tasta **Conexiuni** ("**Connections**"), apăsați **Instantaneu** ("**Beam**").
3. Apăsați caseta de verificare de lângă **Primește toate Instantaneele** ("**Receive all the incoming beams**").
4. Apăsați **ok**.
5. Atunci când sunteți anunțat să permiteți datele de intrare, apăsați **Da** ("**Yes**").
2. Din tasta **Conexiuni** ("**Connections**"), apăsați **Bluetooth**.
3. Din tasta **Porturi COM**, apăsați **Port Nou de ieșire** ("**New Outgoing Port**").
4. Pentru porturi de ieșire, apăsați numele unui telefon, și apoi apăsați **Următorul** ("**Next**").
5. Selectați un port COM.
6. Apăsați caseta de verificare următoare pentru a **Securiza Conexiunea** ("**Secure Connection**") pentru a crea o conexiune sigură între telefoane.
7. Apăsați **Terminat** ("**Finish**").

Setarea portului Bluetooth COM

Atunci când aveți multe fișiere de trimis, puteți stabili un port Bluetooth COM.

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Setări** ("**Start** → **Settings**").

ActiveSync

Cu ActiveSync puteți sincroniza telefonul Dvs. cu un PC și puteți crea un fișier de rezervă și recupera informațiile.

Instalarea ActiveSync. pe PC-ul dumneavoastră

Înainte de a vă sincroniza datele, trebuie să instalați ActiveSync, fie din CD-ROM-ul furnizat sau de pe site-ul Microsoft (<http://microsoft.ro>).

Pentru instalarea ActiveSync de pe CD-ROM-ul furnizat,

1. Inserați CD-ROM-ul în calculatorul dumneavoastră.
2. Urmăți instrucțiunile apărute pe monitor pentru a finaliza instalarea.
3. Atunci când instalarea este completă, urmați instrucțiunile de pe monitor din Synchronisation Setup Wizard pentru a vă conecta telefonul la calculator și creați o legătură de împărțire a datelor.

Conectarea telefonului la un calculator cu cablu de date pentru calculator

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Setări** ("**Start** → **Settings**").
2. Din tasta **Conexiuni** ("**Connections**"), apăsați **Modul de Conectare prin USB** → **ActiveSync** ("**USB Connectivity Mode** → **Activesync**").
3. Apăsați **ok**.
4. Conectați un capăt al cablului de date al calculatorului la o mufă multifuncțională și celălalt capăt la portul USB al calculatorului dumneavoastră.



Vă puteți conecta telefonul la un calculator prin intermediul caracteristicii wireless Bluetooth. A se vedea "Căutați și stabiliți o compatibilitate cu dispozitivul cu Bluetooth.." ► p. 58

Sincronizarea datelor dumneavoastră

Atunci când conectați telefonul la un calculator, ActiveSync ar trebui să înceapă sincronizarea automată a datelor. Puteți începe sincronizarea manual prin apăsare pe **Sync**. Pentru a opri sincronizarea în lucru, apăsați **Stop**.

Puteți de asemenea să găsiți manual și să copiați fișiere din telefonul dumneavoastră în calculator și vice versa - din fereastra Activesync, apăsați **Explorare ("Explore")**.

Pentru mai multe detalii cu privire la sincronizarea datelor dumneavoastră, faceți referire la Ajutor ActiveSync.



În cazul în care formatați folderul My Storage într-un calculator conectat, viteza de scriere în folderul MY Storage se poate reduce. Formatați folderul My Storage în telefon.

Adăugarea unui server de Schimb

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **ActiveSync** ("Start → Programs → ActiveSync").
2. Apăsați **Meniu** → **Adăugați Sursa Server** ("Add Server Source").
3. Introduceți o adresă de e-mail.
4. Apăsați **Următorul ("Next")**.
5. Introduceți numele utilizatorului de Schimb, parola, și denumirea domeniului.
6. Apăsați **Următorul ("Next")**.
7. Introduceți o adresă de server.
Pentru stabilirea unei conexiuni sigure, apăsați caseta de verificare la **Acest server necesită o conexiune codificată (SSL)** ("This server requires an encrypted (SSL) connection").
8. Apăsați **Următorul ("Next")**.

9. Selectați tipul de date pentru sincronizare.
10. Atunci când ați terminat, apăsați **Terminat** ("**Finish**").

Schimbarea graficului de sincronizare

În cazul în care sincronizați de regulă datele prin intermediul serverului de Schimb, puteți configura setările atât în graficele de vârf cât și în cele relaxate.

Pentru schimbarea graficelor sincronizării

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **ActiveSync** ("**Start** → **Programs** → **ActiveSync**").
2. Apăsați **Meniu** → **Grafic** ("**Menu** → **Schedule**").
3. Setări următoarele opțiuni:
 - **Intervale de vârf**: setați frecvența sincronizărilor în timpul orelor de vârf.

- **Intervale de relaxare**: setați frecvența sincronizărilor în timpul orelor de relaxare.
- **Utilizarea setărilor de mai sus atunci când activați roaming-ul**: setați pentru a utiliza graficele de sincronizare chiar atunci când este activat roaming-ul.
- **Trimiterea / Primirea atunci când tastați Trimite**: setați pentru sincronizare atunci când dați click pe **Trimite** ("**Send**") în format Mesaj.

4. Atunci când ați terminat, apăsați **ok**.

Programe Suplimentare

Învățați să utilizați Jocurile, Java, Claculatorul, Convertorul Inteligent ("Smart Convertor"), Task Manager, Task Switcher, Cputare, Meniu Principal ("Main Menu"), File Explorer, TV Out Viewer, Cadrul Digital ("Digital Frame") și Cititorul Inteligent ("Smart Reader").



Unele programe pot să difere în funcție de furnizorul dumneavoastră de servicii sau de regiune.

Jocuri ("Games")

Jucați jocuri distractive, cum ar fi Bubble Breaker și Solitaire. Puteți de asemenea descărca și juca noi jocuri Java.

Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Jocuri** ("Start → Programs → Games").



Java ("Java")

Java este un folder unde sunt stocate jocurile și aplicațiile descărcate.

Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Java** ("Start → Programs → Java").



Calculator ("Calculator")

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Calculator** ("Start → Programs → Calculator").
2. Introduceți prima cifră utilizând butoanele calculatorului de pe ecran.
Pentru a șterge numerele afișate, apăsați **C**.

Pentru a șterge ultima cifră introdusă într-o aplicație multi-cifre, apăsați săgeata din dreapta casetei de intrare.

3. Apăsați funcția matematică.
4. Introduceți a doua cifră.
5. Pentru vizualizarea rezultatului, apăsați =.

Puteți utiliza următoarele butoane de pe ecran:

- **C**: șterge cifra pe care ați introdus-o.
- **MC**: șterge orice valoare care este stocată în memoria calculatorului
- **MR**: revizualizează valoarea stocată din memorie și o inserează în calcularea curentă
- **M+**: adaugă numărul curent în memoria calculatorului.



Convertorul Inteligent ("Smart Converter")

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Convertor Inteligent** ("**Start** → **Programs** → **Smart Converter**").
2. Selectați tipul măsurării.
3. Introduceți suma de bază.
4. Schimbați unitatea de bază (dacă este necesar).
Telefonul afișează rezultatele conversiei.

Task Manager

Telefonul dumneavoastră este un dispozitiv cu mai multe funcții. Poate rula mai mult de un program în același timp. Însă, mulți-taskingul poate produce întreruperi, opriri, probleme de memorie, sau consum suplimentar de curent. Pentru evitarea acestor probleme, finalizați programele non-necesare utilizând **Task Managerul**.


1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Task Manager** ("Start → Programs → Task Manager").
Apare lista tuturor programelor care rulează în mod curent pe telefonul dumneavoastră.
2. Pentru activarea unui program, apăsați programul pe care îl doriți și apăsați **Meniu** → **Schimbați către** ("Switch to").
Pentru închiderea programului, apăsați **End Task**. Pentru închiderea tuturor programelor, apăsați **Menu** → **End All Tasks**.



În cazul în care utilizați 10 sau mai multe programe în același timp, primul program activat va fi închis.

Task Switcher

Împreună cu Task Switcher, puteți trece la o altă aplicație care rulează în prezent.

1. Apăsați și țineți apăsat tasta [+]. Puteți de asemenea apăsa **Start** → **Programe** → **Task Switcher** sau treceți cu degetul de la parte inferioară a ecranului la partea superioară a ecranului.
2. Pentru activarea programului, Apăsați pe ea.
Pentru închiderea programului, apăsați **End Tasks** → **un program**.
Pentru închiderea tuturor programelor, apăsați **End all Tasks**.



Căutarea telefonului dumneavoastră

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Căutare** ("**Start** → **Programs** → **Search**").
2. Introduceți partea unui fișier sau folder în câmpul de căutare.




Puteți restricționa căutare prin selectarea unui tip de date din lista derulată.

3. Apăsați **Caută** ("**Search**").


Pentru a deschide o funcție în lista de rezultate, apăsați pe denumirea acesteia.



Meniul Principal ("Main Menu")

1. Apăsați []. Puteți de asemenea apăsa **Start** → **Programe** → **Meniu principal** ("**Start** → **Programs** → **main Menu**").
2. Selectați o aplicație.
Sau apăsați **Prescurtări** ("**Shortcuts**") → o aplicație.

Pentru editarea scurtăturilor

1. Din ecranul meniului principal, apăsați **Scurtături** → **Editare** ("**Shorcuts** → **Edit**").
2. Apăsați o iconiță de aplicare și trageți-o acolo unde doriți.
3. Apăsați pe .

File Explorer

Împreună cu File Explorer, puteți căuta toate fișierele și folderele pe telefonul dumneavoastră. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **File Explorer** ("**Start** → **Programs** → **File Explorer**").

Pentru deplasarea către un folder la un nivel mai superior, apăsați **Up** ("**Sus**"). Apăsați **Meniu** ("**Menu**") pentru a redenumi, șterge, sau edita fișierele și folderele dumneavoastră.

TV Out Viewer

Puteți vizualiza afișajul telefonului dumneavoastră pe un ecran TV prin conectarea dispozitivului și TV cu un cablu TV de ieșire.





1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Setări** → **tasta de Sistem** → **TV Out** ("**Start** → **Settings** → **System tab** → **TV OUT**").
2. Selectați setările pentru TV dumneavoastră.
3. Apăsați **ok**.
4. Setați TV-ul pe Intrare pentru Semnal Extern
5. Conectați telefonul la TV cu un cablu TV de ieșire.
6. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **TV Out Viewer** ("**Start** → **Programs** → **TV Out Viewer**").
Afișajul schimbă modul TV Out și puteți vizualiza afișajul telefonului pe ecranul TV.





Cadru Digital

Vizualizați pozele dumneavoastră favorite cu un ceas de pe ecran.

Din ecranul Azi, apăsați **Start** → **Programe** → **Cadru Digital** ("Start → Programs → Digital Frame").

Apăsați ecranul pentru a afișa următoarele taste de control:

Iconița	Funcția
	Schimbarea stilului de afișare
	Treceți la următoarea poză
	Acțiune
	Stop

Iconița	Funcția
	Treceți la următoarea poză
	Schimbați ceasul și tipul calendarului
	Schimbați setările
	Închideți cadrul digital.

Cititorul Inteligent ("Smart Reader")

Învățați să faceți poze unei carti de vizită și să extrageți informațiile de contact de pe cartea respectivă, și salvați-le ca un contact nou în Contacte ("Contacts"). De asemenea puteți face poze unui document și să îl converțiți într-un document Word editabil.



- Țineți telefonul ferm în timp ce faceți poza.
- Aveți grijă să nu lăsați umbre pe cartea de vizită sau pe document.
- Poziționați cartea de vizită sau documentul la nivel, luminați locul și fotografiați-l.
- În funcție de mediul în care se efectuează poza, rezultatul conversiei cărții sau documentului poate să nu fie satisfăcător.


Pentru a înregistra o carte de vizită:

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Cititor Inteligent** ("**Start** → **Programs** → **Smart Reader**").
2. Centrați cardul în cadru.
3. Apăsați [Camera] sau trackpad-ul pentru a face poza.

Telefonul dumneavoastră recunoaște cartea de vizită și o convertește într-un format de card de contact.

4. Apăsați **Salvare** ("**Save**") pentru a salva cardul de contact.

Pentru a înregistra un document

1. Din ecranul Azi ("Today"), apăsați **Start** → **Programe** → **Cititor Inteligent** ("**Start** → **Programs** → **Smart Reader**").
2. Apăsați  sau trackpad-ul pentru a face poza.
3. Centrați documentul.
4. Apăsați [Camera] sau trackpad-ul pentru a face poza.
5. Apăsați **Salvare** ("**Save**") pentru a salva cardul de contact.

Remediarea defecțiunilor

În cazul în care aveți probleme cu telefonul, încercați următoarele proceduri înainte de a contacta un serviciu profesionist.

Atunci când porniți telefonul, poate să apară următorul mesaj:

Mesaj	Încercați acest lucru pentru soluționarea problemei
Lipsește cartela SIM	Asigurați-vă că această cartelă SIM este instalată corect

Mesaj	Încercați acest lucru pentru soluționarea problemei
Introduceți codul PIN	Atunci când utilizați un dispozitiv pentru prima dată sau atunci când este activată cerința de introducere a PIN-ului furnizat împreună cu cardul SIM. Pentru dezactivarea caracteristicii de cerere a PIN-ului, apăsați Start → Setări → tasta Personal → Telefon → tasta Siguranță , și apoi ștergeți caseta de verificare Solicită PIN atunci când telefonul este utilizat.

Mesaj	Încercați acest lucru pentru soluționarea problemei
Cartelă SIM blocată	Cartela SIM este blocată, de obicei este rezultatul introducerii incorecte a PIN-ului de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK furnizat de furnizorul dumneavoastră de servicii.

Telefonul dumneavoastră nu are semnal (nici una dintre bare nu apare lângă iconița de rețea).

- În cazul în care abia ați deschis telefonul, așteptați timp de aproximativ 2 minute pentru ca telefonul dumneavoastră să găsească rețeaua și să primească semnal.
- Nu puteți primi semnal în tuneluri sau lifturi. Mergeți într-o zonă deschisă.

- Este posibil să vă aflați între două zone de servii. Trebuie să primiți semnal atunci când intrați în zona de servicii.


Ați uitat codul de siguranță, PIN-ul, sau PUK-ul.

În cazul în care ați uitat sau pierdut acesta sau oricare alt cod, contactați vânzătorul sau furnizorul dumneavoastră de servicii.

Afișajul dumneavoastră arată linii albe

Afișajul dumneavoastră poate să arate linii albe dacă ați pornit telefonul după o perioadă lungă de timp de neutilizare sau în cazul în care ați scos bateria fără a închide înainte telefonul. Afișajul se va corecta singur în scurt timp.

Atunci când introduceți un număr, dar apelul nu este efectuat

- Asigurați-vă că ați apăsăat [].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua celulară corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat un apel de pornire pentru un număr de telefon.

Selectați un contact să sune, dar apelul nu sună

- Asigurați-vă că numărul corect este cel stocat în informațiile de contact.
- Reintroduceți și salvați numărul (dacă este cazul).

Celălalt interlocutor nu vă poate auzi

- Asigurați-vă că nu blocați microfonul încorporat
- Deplasați microfonul încorporat mai aproape de gură.

- Dacă utilizați căști, asigurați-vă că acestea sunt corect conectate.

Calitatea sunetului unui apel este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă și antena Bluetooth. Antena internă și antena Bluetooth sunt localizate pe parte inferioară a telefonului.
- Atunci când sunteți în zone cu semnale slabe, puteți pierde recepția. Mergeți într-o altă zonă și încercați din nou.

Bateria nu se încarcă corespunzător sau uneori telefonul dumneavoastră se închide în timpul încărcării

- Deconectați telefonul din încărcător, scoateți și reinstalați bateria, și apoi încercați din nou.

- Bornele bateriei pot fi murdare. Ștergeți ambele capete aurii cu o cârpă curată și moale și încercați încărcarea bateriei din nou.
- În cazul în care bateria nu se mai încarcă corespunzător, aruncați bateria veche și înlocuiți-o cu o baterie nouă.

Telefonul dumneavoastră este fierbinte atunci când îl atingeți

Atunci când utilizați câteva aplicații deodată, telefonul dumneavoastră necesită mai multă putere și se poate încălzi. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață a telefonului sau funcționarea acestuia.

Telefonul dumneavoastră nu se poate conecta la Internet

- Asigurați-vă că ați introdus setările valabile pentru furnizorul dumneavoastră de servicii de Internet.

- Asigurați-vă că ați activat conexiunea wireless de la furnizorul dumneavoastră de servicii de telefonie mobilă și că semnalul nu este obstrucționat.
- Asigurați-vă că ați introdus corect numele de utilizator și parola.

Nu puteți găsi telefonul compatibil cu Bluetooth

- Asigurați-vă că ambele telefoane au activată funcția Bluetooth wireless.
- Asigurați-vă că distanța dintre telefoane nu depășește 10 metri și că nu au fost separate de pereți sau alte obstacole.
- Asigurați-vă că setările pentru fiecare telefon permit vizibilitatea acestora către alte dispozitive.
- Asigurați-vă că ambele telefoane sunt compatibile cu tehnologia Bluetooth wireless.

- Asigurați-vă că a fost introdus PIN-ul corect pe ambele telefoane.

Nu puteți asculta muzică în headset-ul Bluetooth.

- Asigurați-vă că telefonul dumneavoastră este conectat la headset.
- Asigurați-vă că formatul muzical pe care încercați să îl ascultați este suportat de headset.
- Asigurați-vă că distanța dintre headset și telefon nu este mai mare de 10 metri și că nu sunt separate de pereți sau alte obstacole.

Acordul privind TERMENII DE LICENȚIERE ALE SOFTWARE-ULUI MICROSOFT PENTRU SOFTWARE-UL WINDOWS MOBILE 6

Acești termeni de licențiere reprezintă un acord între dumneavoastră și Samsung Electronics Inc. ("Compania"). Vă rugăm să citiți acești termeni. Se aplică software-ului inclus pe acest telefon. Software-ul mai include de asemenea orice medii separate pe care ați primit software-ul.

Software-ul de pe acest dispozitiv include software-ul licențiat de către Companie de la Microsoft Corporation sau afiliații acesteia.

Termenii se mai aplică:

- actualizărilor,
- suplimentelor,
- serviciilor pe bază de Internet, și
- serviciilor de asistență.

Pentru acest software, exceptând alți termeni care însoțesc aceste articole. Astfel, acești termeni se aplică.

Așa cum s-a descris mai jos, utilizarea unor funcții este asemănător consimțământului dumneavoastră la transmiterea anumitor informații computerizate standard pentru serviciile pe bază de Internet.

Prin utilizarea acestui software, inclusiv utilizarea acestui telefon, acceptați acești termeni. În cazul în care nu îi acceptați nu utilizați telefonul sau software-ul. În schimb, contactați Compania pentru a stabili politica de rambursare sau creditare.

AVERTISMENT: În cazul în care software-ul include tehnologii acționate vocal, atunci operarea acestui software necesită atenția utilizatorului. Distragerea atenției de la drum în timpul conducerii mașinii poate produce un accident sau alte consecințe grave. Chiar și ocazional, scurtele distrageri ale atenției pot fi periculoase dacă atenția vă este distrasă de la condusul mașinii la un anumit moment. Compania și Microsoft nu reprezintă, nu emite garanții sau alte stabiliri cu privire la faptul că ORICE utilizare a acestui software este legală, sigură sau, în orice mod recomandată sau intenționată în timpul condusului mașinii sau a unui vehicul cu motor.

În cazul în care respectați acești termeni de licență, aveți următoarele drepturi menționate mai jos:

1. UTILIZAREA DREPTURILOR

Puteți utiliza software-ul de pe telefonul împreună cu care ați achiziționat software-ul.

2. CERINȚE DE LICENȚIERE SUPLIMENTARE ȘI / SAU DREPTURI DE UTILIZARE.

- a. **Utilizare specifică.** Compania proiectează acest telefon pentru un anumit uz. Folosiți software-ul în scopul pentru care a fost creat. .
- b. **Programe Microsoft incluse și Licența Suplimentare Necesare.** Exceptând cele menționate mai jos, acești termeni de licență se aplică tuturor programelor incluse în software. În cazul în care acești termeni de licență împreună cu alte programe vă dau alte drepturi de a nu interveni în cadrul acestor termeni de licențiere, aveți aceste drepturi. .
- i. Acest acord nu acordă nici un fel de drepturi referitor la Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync sau Microsoft Outlook 2007 Trial care se supun licențelor ce însoțesc aceste articole.

- c. **Recunoașterea limbajului.** În cazul în care software-ul include elemente de recunoaștere a limbajului, este de înțeles faptul că recunoașterea limbajului este un proces statistic inerent și că erorile de recunoaștere sunt inerente în cadrul procesului. Nici Compania și nici Microsoft sau furnizorii nu vor răspunde pentru daunele ce apar din erorile din cadrul procesului de recunoaștere a limbajului. .
- d. **Funcționalitatea Telefonului.** În cazul în care software-ul telefonului include funcționalitatea telefonului, toate părțile sau anumite părți pot fi inaccesibile în cazul în care nu aveți și nu puteți păstra un cont de asistență la un operator de telecomunicații prin wireless ("Operator Mobil"), sau în cazul în care rețeaua Operatorului Mobil nu este operată sau configurată pentru funcționalitatea cu telefonul. .
3. **SCOPUL LICENȚEI.** Software-ul este licențiat, nu vândut. Acest acord vă dă numai anumite drepturi de a utiliza software-ul. Compania și Microsoft își rezervă celelalte drepturi. Exceptând legislația aplicabilă care vă dă mai multe drepturi în ciuda restricțiilor, puteți utiliza software-ul numai dacă acest lucru este permis în cadrul acestui contract. În cazul în care se procedează astfel, trebuie să respectați restricțiile tehnice care vă permit utilizarea numai în anumite moduri. Nu puteți să:
- prelucrați restricțiile tehnice din software.
 - redactați sau dezasamblați software-ul
 - efectuați mai multe copii ale software-ului decât cele menționate în acest acord.
 - publicați software-ul pentru ca alții să îl copieze
 - închiriați, licențiați sau împrumutați software-ul; sau

- utilizați software-ul pentru servicii comerciale de găzduire a software-ului.

Exceptând cazul în care se menționează în mod expres în cadrul acestui acord, drepturile de accesare ale software-ului pe telefon nu vă dă nici un drept de a implementa brevetele Microsoft sau alte drepturi de proprietate intelectuală a Microsoft în software sau telefoanele care accesează acest dispozitiv.

Puteți utiliza tehnologiile de acces în cadrul software-ului cum ar fi Remote Desktop Mobile pentru accesarea software-ului de la un calculator sau un server. Veți răspunde de obținerea licențelor necesare pentru utilizarea protocoalelor de accesare a altui software. .

4. **SERVICII PE BAZĂ DE INTERNET.**

Microsoft asigură servicii pe bază de Internet împreună cu software-ul. Microsoft poate schimba sau anula aceste servicii oricând.

a. **Consimțământul pentru Serviciile pe bază de Internet.**

Caracteristicile software-ului descrise mai jos se conectează la Microsoft sau la sistemele computerizate ale furnizorului de servicii de pe Internet. În anume cazuri, nu veți primi o notificare separată atunci când aceștia se conectează. Puteți să întrerupeți unele dintre aceste funcții sau să nu le utilizați. Pentru mai multe informații despre aceste funcții, vizitați: <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>.

Prin utilizarea acestor funcții, sunteți de acord cu transmiterea acestor informații. Microsoft nu utilizează aceste informații pentru identificare sau pentru a vă contacta.

Informații cu privire la Telefon. Următoarele funcții utilizează protocoalele de Internet, care trimit sistemelor corespunzătoare informații despre telefon, cum ar fi adresa protocolului de Internet, browser-ul și denumirea sau versiunea software-ului pe care îl utilizați, și codul limbajului telefonului pe care instalați software-ul. Microsoft utilizează aceste informații pentru a vă pune la dispoziție serviciile pe bază de Internet. .

- **Funcția de Actualizare a Windows Mobile.** Funcția de Actualizare a Windows Mobile vă asigură capacitatea de a obține și instala actualizările software-ului pe telefonul dumneavoastră în cazul în care actualizările sunt disponibile. Puteți alege să nu utilizați această funcție. Compania și / sau Operatorul de Telefonie Mobilă poate să nu suporte această funcție sau o actualizare pentru telefonul dumneavoastră. .

- **Administrarea Drepturile Digitale ale Windows Media.** Titularii utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale ale Windows Media (WMDRM) pentru protejarea drepturilor lor intelectuale, inclusiv drepturile de autor. Acest software și software-ul terților utilizează WMDRM pentru a rula și copia conținutul protejat în baza WMDRM. .

În cazul în care software-ul nu reușește să protejeze conținutul, titularii conținutului pot solicita Microsoft să revoce capacitatea software-ului de a utiliza WMDRM pentru a rula sau copia conținutul protejat. Revocarea nu afectează alte texte. Atunci când descărcați licențe pentru a vă proteja conținutul, sunteți de acord ca Microsoft să poată include o listă de revocare cu licențe. Titularii vă pot solicita să actualizați WMDRM pentru a accesa conținutul acestora.

Software-ul Microsoft care include WMDRM vă va cere consimțământul înainte de actualizare. În cazul în care refuzați o actualizare, nu veți putea accesa conținutul care necesită actualizare.

- b. **Utilizarea defectuoasă a Serviciilor pe bază de Internet.** Nu puteți utiliza aceste servicii în nici un fel care ar putea dăuna sau interfera cu utilizarea de către altcineva a acestora. Nu puteți utiliza serviciile pentru a încerca să obțineți acces neautorizat la orice servicii, date, conturi sau rețele.

5. **NOTIFICĂRI CU PRIVIRE LA STANDARDUL VIZUAL MPEG-4.** Software-ul poate include tehnologia vizuală de decodare MPEG-4. această tehnologie este un format pentru contragerea datelor informațiilor video. MPEG LA, L.L.C. necesită această notificare:

UTILIZAREA ACESTUI PRODUS ÎN ORICE MODALITATE CARE RESPECTĂ STANDARDUL VIZUAL MPEG-4 ESTE INTERZISĂ, EXCEPTÂND UTILIZAREA ÎN MOD DIRECT REFERITOR LA (A) DATE SAU INFORMAȚII (I) GENERATE DE CĂTRE ȘI OBȚINUTE GRATUIT DE LA CONSUMATOR CARE NU ESTE ANGAJAT ÎN ACTIVITATE COMERCIALĂ, ȘI (II) NUMAI PENTRU UZ PERSONAL.

ȘI (B) ALTE UTILIZĂRI LICENȚIATE ÎN MOD SPECIFIC ȘI SEPARAT DE CĂTRE MPEG LA, L.L.C.

6. **CERTIFICATE DIGITALE.** Software-ul utilizează certificatele digitale în format X.509. Aceste certificate digitale sunt utilizate pentru autentificare.

7. SOFTWARE DE CONECTIVITATE.

Pachetul telefonului dumneavoastră poate include software Windows Mobile Device Center sau Microsoft ActiveSync. dacă este inclus, puteți instala și utiliza în conformitate cu termenii de licență care sunt furnizați împreună cu acesta. În cazul în care nu sunt incluși termeni de licențiere, atunci puteți instala și utiliza numai una (1) copie a software-ului pe un singur calculator.

8. ACCES LA REȚEA. În cazul în care utilizați o rețea, cum ar fi rețeaua angajatorului, administratorul rețelei poate limita funcțiile sau funcționalitatea pe telefonul dumneavoastră.

9. SUPORTUL PRODUSULUI. Contactați Compania pentru opțiunile de suport. A se face referire la numărul suportului furnizat împreună cu telefonul.

10. LINK-URI CĂTRE WEBSITE-URILE

TERȚILOR. În cazul în care software-ul furnizează link-uri către website-urile terților, aceste link-uri vă sunt furnizate de comun acord, și includerea unui link nu implică o andorsare a website-urilor terților de către Microsoft.

11. COPIE DE REZERVĂ. În cazul în care faceți o copie de rezervă a software-ului, puteți să o utilizați numai pentru reinstalarea software-ului pe telefon.

12. DOVADA LICENȚEI. În cazul în care ați achiziționat software-ul pe dispozitiv, sau pe un CD sau pe alt mijloc media, eticheta originală a Certificatului de Autenticitate a exemplarului original al software-ului identifică software-ul licențiat. Pentru valabilitate, această etichetă trebuie să fie pe sau în ambalajul software-ului Companiei. În cazul în care primiți eticheta separat, aceasta nu este valabilă.

Trebuie să păstrați eticheta pe telefon sau pe pachet pentru a dovedi că aveți licență de utilizare a software-ului. Spentru identificarea software-ului original al Microsoft, a se vedea <http://www.howtotell.com> â

13. **TRANSFER CĂTRE UN TERȚ.** Puteți transfera software-ul numai împreună cu telefonul, eticheta Certificatului de Autenticitate, și acești termeni de licență direct unui terț. Înainte de transfer, pe care partea trebuie să o aprobe faptul că acești termeni de licență se aplică transferului și utilizării software-ului. Nu puteți reține copii ale software-ului inclusiv copiile de rezervă.
14. **FĂRĂ TOLERANȚĂ.** Software-ul nu este tolerant. Compania a instalat software-ul pe telefon și răspunde felul în care funcționează pe telefon.

15. **UTILIZAREA RESTRICȚIONATĂ.**

Software-ul Microsoft a fost proiectat să nu necesite executare nesigură. Nu puteți utiliza software-ul Microsoft pe orice telefon sau sistem în care funcționarea necorespunzătoare a software-ului ar duce la risc iminent sau rănirea sau decesul unei persoane. Acest lucru include funcționarea facilităților nucleare, navigare sau sisteme de comunicare și control de trafic aerian.

16. **FĂRĂ GARANȚII PENTRU SOFTWARE.**

Software-ul este furnizat "așa cum a fost prezentat". Veți suporta toate riscurile folosindu-l. Microsoft nu acordă nici un fel de garanții sau condiții. Orice garanții pe care le primiți referitor la telefon sau software nu sunt obligatorii pentru Microsoft sau afiliații acesteia. Atunci când legea vă permite, Compania și Microsoft exclud garanțiile de vandabilitate implicite, de corespondență pentru un anume scop și de neîncălcare.

17. LIMITĂRI ALE OBLIGATIVITĂȚII. Puteți recupera de la Microsoft și de la afiliații acesteia numai daunele directe de până la 50 dolari americani (50,00 USD) sau echivalentul în valuta locală. Nu puteți recupera alte daune, inclusiv costuri, profituri pierdute, daune speciale, indirecte sau incidente.

Această limitare se aplică:

- oriunde referitor la software, servicii, conținut (inclusiv cod) asupra site-urilor de Internet ale terților, sau programe ale terților, și
- reclamații pentru încălcarea contractului, încălcarea garanției, sau condițiilor, obligativitate strictă, sau alte daune în măsura permisă de legislația aplicabilă.

Se aplică de asemenea chiar dacă Microsoft are la cunoștință posibilitatea daunelor.

Limitarea de mai sus nu se poate aplica deoarece fără dumneavoastră nu poate permite excluderea sau limitarea daunelor incidente, consecvente sau de altă natură.

18. RESTRICȚII DE EXPORTARE. Software-ul se supune legislației și reglementărilor de export ale Statelor Unite. Trebuie să fie în conformitate cu toate legile și reglementările de export interne și internaționale care se aplică software-ului. Aceste legi includ restricții asupra destinațiilor, utilizatorilor finali și utilizări finale. Pentru informații suplimentare, a se vedea www.microsoft.com/exporting.

Index

ActiveSync

- Exchange server, 61
- installing, 60
- schedule, 62
- synchronise, 61

alarm

- setting, 47
- stopping, 48

Bluetooth

- activating, 57
- COM port, 59
- connecting to other devices, 58
- receiving data, 59
- sending data, 58

calculator, 63

calendar

- changing views, 43
- creating events, 43
- stopping event alarms, 43

calls

- barring (blocking), 20
- Call History, 20
- forwarding, 20
- international number, 19

camera, 24

contacts

- assigning images or ringtones, 42
- assigning speed dial numbers, 42
- copying and moving contact cards, 41
- creating Outlook contacts, 40
- creating SIM contacts, 40
- searching for contacts, 41

- converter, 64
- Exchange server *see ActiveSync*
- File Explorer, 67
- FM radio, 38
- games, 63
- Google Launcher, 54
- Google Maps, 54
- Java, 63
- Media Album
 - opening documents, 28
 - playing videos, 28
 - sending files, 28
 - viewing photos, 27
- Messaging
 - email, 22
 - multimedia, 21
 - text, 21
 - viewing, 23
- Messenger
 - chatting, 51
 - setting up and signing in, 51
- notes
 - creating, 45
 - sending, 46
- Office Mobile
 - Excel workbooks, 43
 - OneNote, 45
 - PowerPoint slideshows, 44
 - Word documents, 44
- Photo Slides
 - creating photo albums, 29
 - editing photos, 29
 - viewing slideshows, 30
- Podcasts, 53

Index

RealPlayer *see media*

RSS Reader, 52

ShoZu, 33

sketches, 18

Smart Reader, 68

Streaming Player, 38

Task Manager, 65

Task Switcher, 65

tasks

- creating, 46

- marking as completed, 47

text input

- block recognizer, 14

- keyboard, 14

- letter recognizer, 15

Touch Player

- creating a playlist, 32

- playing files, 31

- updating the library, 31

TV Out Viewer 67

Video Editor, 34

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE (R&TTE)

Noi,

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarăm pe propria răspundere faptul că produsul

Telefon Mobil GSM: SGH-i900 si accesoriile sale,

La care se referă prezenta declarație, este în conformitate cu următoarele standarde și / sau alte documente normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1. (11-2004) EN 301 489-01 V1.6.1. (09-2005) EN 301 489-07 V1.2.1. (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1. (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1. (11-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2. (03-2003) EN 300 328 V1.6.1. (11-2004) EN 300 328 V1.7.1. (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1. (10-2003) EN 301 908-1 V3.2.1. (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1. (05-2007)

Prin prezenta declarăm faptul că [toate probele radio esențiale au fost efectuate și că] produsul de mai sus este în conformitate cu cerințele esențiale ale Directivei 1999/5/EC.

Procedura de atribuire a conformității este menționată în Articolul 10 și detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/EC a fost urmărită cu implicarea următoarelor Autorități de Notificare:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcă de identificare: 0168

CE0168①

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

Care va fi disponibilă la cerere.
(reprezentată în UE).

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.22

(Localitate, data)

Yong-Sang Park/Manager

(nume și semnătură persoană autorizată)

* Aceasta nu este adresa Samsung Service Center. Pentru adresa sau numărul de telefon al Samsung Service Center, a se vedea cardul de garanție sau a contactului cu vânzătorul de unde ați achiziționat telefonul.

În funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dumneavoastră de servicii, unele prezentări din cadrul acestui manual pot să difere.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-20866A
Romanian. 03/2009. Rev. 1.1